お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

益女 / 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

詰 はびつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランブに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

禁止

|力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因) スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり 斜めに引かない。また、ランプにからませない。

ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な

(破損して落下の原因)

「明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の保

点検

禁止

な 止

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と

ランプ交換・器具の清掃

- <u>八</u> 警 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)



適合 FL40S (EX) ランプ FLR40S(EX)

(1) グランド、スリップリング、グ ランドパッキンをランプの両端

に順次通す。 (2) ランプピンをソケットに差し込 み、ランプを確実に装着する。

(3) ランプピンをソケットに差し込んだ後、グランドを左右均等に

スリップリング 蛍光ランプ ランプピン グランドパッキン

■防水を目的に使用しているゴムパッキンは使用環境によって 劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定 期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

守・点検を行う。

直射日光の当たる状態で点灯しない。

なったら蓄電池を交換する。

●本器具のランプソケットは32mm管専用ソケットです。●光束値の違う ランプに交換する場合、照度範囲がかわります。●三菱電機オスラムラン FLR40S (EX) /36 プを使用してください。 「 **注意**

- ──点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○指定した管径以外のランプを使わない (防水性が損なわれ、火災・感電の原因) ○ソケットの漕掃に洗剤を使用しない
- (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

蓄電池の交換は必ず当社指定の 適合蓄電池 4N25AA 純正部品を使用してください。

┌⋒警告

蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

この製品には、二カド電池を使用しております。 二カド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。二カド電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、二カド電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

- インバータ器具の取扱い

- てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。) ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
 - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

異常時の処置

ー<u>♪</u>【警告・

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る (火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は 再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728(営業企画課)

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z427H23

保管用

三菱非常用照明器具(高調波ガイドライン適合品)

Easyecosum 反射笠付器具 防雨·防湿形(部品防水)

WHK4051E

EGS, EG <光束比25%>

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

また アフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守るご

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

養生 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ (火災の原因) る所で使わない)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

取付面に凹凸がある所には付けない。 (絶縁不良により感電の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

腐食性ガスの出る場所で使わない。 (劣化による落下の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

禁止

林市

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電 圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障 となります。(火災・感電の原因)

軒下などの屋側以外の屋外で使用しない。

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)

非常点灯時は、下表の光束値で点灯します。

| ランプ | ランプ定格光束(lm) | 光束比 | 非常点灯時光束(lm) | |
|-----------------|-------------|-----|-------------|--|
| FL40SW | 3100 | 25% | 775 | |
| FL40S.EX | 3560 | 25% | 890 | |
| FLR40SW (/36) | 3000 | 25% | 750 | |
| FLB40S EX (/36) | 3450 | 25% | 863 | |

保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

益女 / 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに

詰 はびつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランブに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

禁止

|力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因) スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり 斜めに引かない。また、ランプにからませない。

ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な

(破損して落下の原因)

「明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の保

点検

禁止

な 止

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と

ランプ交換・器具の清掃

- <u>八</u> 警 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)



適合 FL40S (EX) ランプ FLR40S(EX)

(1) グランド、スリップリング、グ ランドパッキンをランプの両端

に順次通す。 (2) ランプピンをソケットに差し込 み、ランプを確実に装着する。

(3) ランプピンをソケットに差し込んだ後、グランドを左右均等に

スリップリング 蛍光ランプ ランプピン グランドパッキン

■防水を目的に使用しているゴムパッキンは使用環境によって 劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定 期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

守・点検を行う。

直射日光の当たる状態で点灯しない。

なったら蓄電池を交換する。

●本器具のランプソケットは32mm管専用ソケットです。●光束値の違う ランプに交換する場合、照度範囲がかわります。●三菱電機オスラムラン FLR40S (EX) /36 プを使用してください。 「 **注意**

- ──点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○指定した管径以外のランプを使わない (防水性が損なわれ、火災・感電の原因) ○ソケットの漕掃に洗剤を使用しない
- (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

蓄電池の交換は必ず当社指定の 適合蓄電池 4N25AA 純正部品を使用してください。

┌⋒警告

蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

この製品には、二カド電池を使用しております。 二カド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。二カド電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、二カド電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

- インバータ器具の取扱い

- てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。) ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
 - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

異常時の処置

ー<u>♪</u>【警告・

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る (火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は 再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728(営業企画課)

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z427H23

保管用

三菱非常用照明器具(高調波ガイドライン適合品)

Easyecosum 反射笠付器具 防雨·防湿形(部品防水)

WHK4051E

EGS, EG <光束比25%>

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

また アフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守るご

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

養生 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ (火災の原因) る所で使わない)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

取付面に凹凸がある所には付けない。 (絶縁不良により感電の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

腐食性ガスの出る場所で使わない。 (劣化による落下の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

禁止

林市

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電 圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故障 となります。(火災・感電の原因)

軒下などの屋側以外の屋外で使用しない。

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)

非常点灯時は、下表の光束値で点灯します。

| ランプ | ランプ定格光束(lm) | 光束比 | 非常点灯時光束(lm) | |
|-----------------|-------------|-----|-------------|--|
| FL40SW | 3100 | 25% | 775 | |
| FL40S.EX | 3560 | 25% | 890 | |
| FLR40SW (/36) | 3000 | 25% | 750 | |
| FLB40S EX (/36) | 3450 | 25% | 863 | |

保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。